

Деревянное зодчество

Русская изба

Дошедшие до нас памятники древнерусского зодчества, к сожалению, крайне немногочисленны. Сохранились преимущественно каменные и кирпичные постройки: храмы, реже дворцовые сооружения и крепости. Уцелела лишь ничтожная часть того, что было построено. Однако даже ныне существующие памятники древнерусского зодчества очень часто искажены позднейшими ремонтами и перестройками. Деревянные же сооружения, господствовавшие в древнерусском строительстве, остались лишь от позднейшего времени (XVII-XVIII века).

Жестоким врагом всяких деревянных построек были пожары, которые обращали в пепел рубленные избы и церкви. Именно изба была жилым домом на Руси. Рядовые древнерусские жилища имели, как правило, одно помещение, приблизительно квадратное в плане. Топили "по-черному", то есть без устройства специального дымохода, с выпуском дыма через дверь или особое отверстие в кровле. С течением времени жилище совершенствовалось.

Крестьянский дом мог состоять из одной избы, избы с сенями, сеней и клетки (неотапливаемой части избы) или двух изб с сенями. В избе зимой сосредоточивалась вся жизнь семьи, здесь же держали и молодой скот. Главное место в избе занимала большая каменная или глиняная печь. Изба с беструбной печью называлась курной или черной, изба с трубной - белой. Планировка избы определялась положением печи, по диагонали от которой был передний или "красный" угол. Сбоку от печи под потолком настилались полаты. Избу рубили из бревен, скрепленных в венец. В углах сруба бревна связывались путем врубки - с выступающими концами или без них. Встречались также избы с нижним этажом - подклетом. Избу покрывала двускатная деревянная или соломенная кровля. Часто к основному срубу примыкала узкая деревянная галерейка или крыльцо. Строились избы без пилы и гвоздей, только топором да мелкими инструментами.

Фасад избы украшали наличники окон и резные доски, защищающие от дождя торцы бревен. Потолок, стены и печь избы нередко украшались росписями.

полаты	-	настил из досок для спанья, устраиваемый в избе под потолком между печью и противоположной ей стеной
подклет	-	нижний нежилой этаж старинного русского дома, избы, служащий для хранения чего-л., а также нижний ярус в церквях
наличник	-	накладная планка вокруг окна, декоративное обрамление оконного проема
сруб	-	деревянное сооружение из нескольких венцов, скрепленных в форме четырехугольника

